




FRANÇAIS

Eau hydrogénée

HYDRONIK^{Plus}





FR

Sommaire

FRANÇAIS

Introduction	30
Principe de fonctionnement	32
Caractéristiques de l'appareil / contenu de la boîte.....	33
Matériaux constituant la carafe	34
Spécifications techniques	35
Avertissements	36
Liquides qui peuvent (ou ne peuvent pas) être hydrogénés	40
Mise en marche de l'appareil	41
Fonctionnement de l'appareil	42
Recommandations d'utilisation	44
Maintenance et nettoyage	45
Guide rapide sur l'eau hydrogénée	47
Guide de solution de problèmes	48
Garantie	51
Maintenance technique	82



INTRODUCTION

Lufthous veut vous remercier de la confiance que vous avez accordé à notre marque.

Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser **HYDRONIK PLUS**

Nous vous recommandons de lire attentivement cette notice avant d'installer l'appareil. Suivez les instructions au pied de la lettre pour vous assurer d'installer convenablement et correctement l'appareil et le maintenir en bon état pour en tirer le meilleur bénéfice et obtenir en permanence une eau riche en hydrogène.

En cas de doute pendant l'utilisation de l'appareil, relire cette notice d'utilisation.

Ce manuel d'instructions vous aidera à utiliser l'appareil de manière efficace et appropriée dès le début et à éviter une utilisation inadéquate. S.V.P., veuillez lire soigneusement les instructions de sécurité signalées ci-dessous.

Nous espérons que votre **HYDRONIK PLUS** répondra à toutes vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter en cas de doutes ou de suggestions à faire sur notre produit.



Nous sommes à votre disposition pour vous aider.

Tous nos projets sont testés et soumis à des contrôles stricts et rigoureux, de manière à pouvoir vous garantir un produit de qualité maximale.

FR

HYDRONIK PLUS incorpore des principes de base existants dans la Nature pour créer une eau spéciale, qui améliore la qualité de vie et dont votre corps vous remerciera.

DR. BELTRÁN

“La nature nous donne tout ce dont nous avons besoin : l’air, les aliments que nous consommons, et, bien évidemment, l’eau, l’élément à la base de la vie.

Il suffit d’imaginer un paysage naturel aux eaux cristallines pour qu’une sensation de bien-être nous envahisse. En effet, cet élément s’écoule tout autour de nous et aussi à l’intérieur de notre corps, pour nous remplir de l’énergie vitale dont nous avons besoin pour vivre.

*Étant donné l’importance primordiale de l’eau pour notre existence, j’ai le plaisir de vous parler sur le nouvel appareil de la marque **Lufthous : l’HYDRONIK PLUS**.*

*Cet appareil a été spécialement conçu pour nous approvisionner, sans limites, en eau riche en hydrogène prête à boire. Quel est l’avantage de cette application ? Il peut être répondu très facilement à cette question. **HYDRONIK PLUS** emploie le même procédé que la nature pour la purification de l’eau, c’est-à-dire le mouvement, le tourbillonnement naturel et les vortex d’énergie. C’est ainsi que l’oxygène, les minéraux et l’énergie sont ajoutés. Tout cela a pour effet une amélioration fabuleuse des propriétés de l’eau traitée. Vous constaterez à quel point son utilisation quotidienne peut vous aider à améliorer votre qualité de vie.*

*Une fois de plus, **Lufthous** vous propose un appareil aux caractéristiques surprenantes et innovantes. Son utilisation est simple et aisée. Il suffit de brancher l’appareil et de programmer le temps à votre souhait.*

HYDRONIK PLUS n’est pas un purificateur d’eau. Cet appareil innovant est le résultat d’une nouvelle approche dans ce domaine. Vous pourrez maintenant profiter d’une eau plus riche en hydrogène, dont la structure moléculaire est hexagonale (comme celle que l’on trouve dans la nature). En outre, elle diminue l’alcalinisation et l’ORP, ainsi que l’oxygène et les minéraux.

Améliorez votre énergie quotidienne et vivez mieux grâce à l’HYDRONIK PLUS”.




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement consiste en la dissolution directe de l'eau par électrolyse. Les groupes ioniques de l'hydrogène portant la charge négative se forment pendant l'électrolyse. Le médiateur électrolytique entre en contact direct avec les électrodes dans lesquels il se transforme à un état relativement stable.

Cet état du médiateur est dénommé « état d'activation structurelle ». Le changement a lieu selon les caractéristiques du médiateur, c'est-à-dire la charge négative ORP. Les changements se produisent dans leur structure moléculaire minuscule, mais non sur la valeur pH de sa structure chimique. Comme résultat, la solution produite après l'électrolyse est prête pour empêcher l'oxydation. Le degré d'oxydation dépend de la structure du supplément de solution électrolytique et de la force d'électrolyse.

Il est recommandé de boire l'eau dans l'heure suivante au traitement.

En cas d'utilisation d'un récipient à placer au réfrigérateur, il aura un couvercle fermant hermétiquement et sera complètement rempli d'eau, sans espace d'air à l'intérieur, dans l'objet de retarder la perte d'hydrogène de l'eau. Cette eau peut être consommée dans les 24 heures, mais la concentration d'hydrogène à l'intérieur aura substantiellement diminué.



CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

CONTENU DE LA BOÎTE

CARAFE	1 unité
COUVERCLE	1 unité
TRANSFORMATEUR	1 unité
FILTRE	1 unité
BASE APPAREIL	1 unité
MANUEL	1 unité

HYDRONIK^{Plus}

Carafe

Base appareil

Transformateur

Filtre

Panneau de contrôle


Couvercle



water

MATÉRIAUX CONSTITUANT LA CARAFE

Tous les matériaux utilisés dans notre carafe sont certifiés par **Bayer Material Science**.



PC (CARAFE), PP (Parties en contact avec l'eau), générateur d'hydrogène (titan et platine), corps (ABS), éléments de scellement (gel de silice).

Carafe sans BPA.





FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
MODÈLE	HYDRONIK PLUS	TRANSFORMATEUR	DC12V
POIDS NET	64 kg	PUISSANCE	15W
DISSOLUTION H ₂	Jusqu'à 1 200 ppb, en fonction de la qualité de l'eau		
ORP	Jusqu'à 750 mV, en fonction de la qualité de l'eau		
VOLUME CARAFE	2.000 ml (volume total) 1 500 ml (volume d'utilisation)		
TYPE D'EAU RECOMMANDÉE	Eaux à faible minéralisation, eaux purifiées, eaux osmosées (RO). 20 ppm - 300 ppm Dureté maximale 20H°		
FILTRE RÉGULATEUR	Natural mineral stones		
FONCTION ACOUSTIQUE	Émission d'un signal sonore pour annoncer la fin du cycle.		
ÉCLAIRAGE LED	Chromothérapie		
MAGNETIC CYCLON	Cyclone de 10 minutes		
PANNEAU DE CONTRÔLE	Contrôle tactile		
ÉCRAN	Indique la durée du cycle		
HUMIDITÉ AMBIANTE	+25° C, humidité 80%		
TEMPÉRATURE AMBIANTE FONCTIONNEMENT	5-45° C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU À TRAITER	5-38° C		
DIMENSIONS PRODUIT	210X182X336 mm		
DIMENSIONS CARAFE	124X205X255 mm		
DIMENSIONS BOITE	423X266X328 mm		



ÉCRAN
TACTILE



ÉLECTROLYSE



MATÉRIAUX
GRADE
ALIMENTAIRE



RÉSISTANT
HAUTES
TEMPÉRATURES



NETTOYAGE
FACILE



HAUTE
PRODUCTION
HYDROGÈNE



CYCLONE
MAGNÉTIQUE



AVERTISSEMENTS

	Lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation de l'appareil.
	Cet appareil n'est pas conçu pour rendre l'eau potable, il ne doit pas être alimenté avec une eau dont l'origine est inconnue ou ne respectant les conditions de potabilité exigées par la directive européenne 98/83 et RD 140/2003.
	Veuillez tenir compte du fait que les images sont des images réelles de l'article. Les photos sont SEULEMENT pour consultation.
	L'utilisation de l'appareil d'eau hydrogénée doit suivre les instructions d'utilisation décrites dans ce manuel.
	L'appareil de traitement d'eau a besoin d'une maintenance périodique, dans l'objet de garantir la qualité de l'eau.
	Les appareils ne doivent pas être installés à proximité d'un élément produisant une flamme directe.
	Ne pas installer d'appareil à l'intempérie.
	Éviter toute installation sous la lumière solaire directe.
	Ne pas installer l'appareil dans des lieux humides
	Ne pas installer l'appareil à proximité de produits inflammables ou pouvant dégager des vapeurs.
	Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur (sèche-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, etc.).
	Ne pas installer près d'un appareil de climatisation.





FR

	Installer l'appareil dans un espace suffisamment grand pour une utilisation aisée.
	Installer l'appareil dans un environnement approprié du point de vue hygiénique et sanitaire.
	Ne pas toucher les électrodes avec les mains quand l'appareil est branché au courant.
	Ne pas toucher les électrodes avec des objets pointus ou coupants.
	Ne pas utiliser l'appareil de manière ininterrompue pendant plus d'une heure, cela peut causer une surcharge des électrodes et des dommages. Une période de repos d'au moins 10 minutes est conseillée pour chaque heure d'utilisation.
	Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées, il peut y avoir un risque de décharge électrique.
	Insérer la fiche dans la prise de courant de manière ferme. Éviter toute connexion inadéquate.
	Ne pas débrancher l'appareil en tirant du câble, utiliser la base prévue dans ce sens.
	En cas de détection d'anomalies telles que du bruit ou une mauvaise odeur pendant l'utilisation, interrompez immédiatement son utilisation et débranchez le câble d'alimentation, il peut y avoir un risque de décharge électrique ou d'incendie. Contacter le service technique.
	Ne pas enlever la carafe à la moitié d'un cycle. Arrêter le cycle en pressant de nouveau le cycle en cours à ce moment.
	Ne pas verser d'eau directement sur les parties exposées au courant électrique.
	  



	Ne pas installer l'appareil dans des environnements exposés à des températures inférieures à 5°, étant donné que l'eau peut geler et endommager les parties internes de l'appareil.
	Si l'eau est destinée à une femme enceinte, consulter votre docteur avant la consommation d'eau hydrogénée.
	En cas d'avoir un organe artificiel, consulter votre docteur avant la consommation d'eau hydrogénée.
	Ne pas utiliser de savon ni de produits abrasifs pour le nettoyage de la carafe. Suivre les instructions données de maintenance et nettoyage.
	Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier l'appareil de façon arbitraire après une défaillance. Toute réparation doit être faite par du personnel autorisé.
	Tenir l'appareil hors de portée des enfants. En cas d'utilisation par des enfants, ceux-ci doivent être surveillés par un adulte.
	L'appareil doit être périodiquement nettoyé selon les critères décrits dans le chapitre maintenance et nettoyage.
	En cas de doute sur votre consommation et votre santé en particulier, consulter votre médecin spécialisé
	Si votre appareil n'a pas été utilisé pendant plus d'une semaine, jeter la première carafe d'eau hydrogénée et rincer à l'eau du robinet
	Ne pas boire directement de la carafe ni appuyer celle-ci sur d'autres récipients pour éviter toute contamination de l'eau
	Ne pas utiliser sans eau à l'intérieur de la carafe, cela pourrait causer une avarie grave de l'appareil.
	Ne pas remplir la carafe avec de l'eau chaude.





FILTRE

MINERAUX STONES
100% NATUREL

PH REGULATEUR



water





LIQUIDES QUI PEUVENT (OU NE PEUVENT PAS) ÊTRE HYDROGÉNÉS

Peuvent être hydrogénés: Tous les types d'eau peuvent être hydrogénés, si toutefois elles sont à faible minéralisation. Maximum 300 ppm.

Nous recommandons l'utilisation d'eau à Osmose inverse et d'eau en bouteille à faible minéralisation pour prolonger la durée de vie utile des électrodes.

Ne peut pas être hydrogénée : toute eau non conforme aux paramètres ci-dessus. Ainsi que certains types d'eau en bouteille, le lait, les jus de fruits et d'autres liquides.

Ne peut pas être hydrogénée : une eau dont l'origine est inconnue et/ou non conforme aux conditions de potabilité exigées par la directive Européenne 98/83 et/ou le RD 140/2003.

En cas d'hydrogénation d'eaux de dureté élevée, la durée de vie des électrodes sera raccourcie.

Attention : le pH doit se situer entre 6,5 et 9,5 selon le RD 140/2003.






MISE EN MARCHÉ

FR

- Placer la base **HYDRONIK Plus** en un endroit éloigné de la lumière directe du soleil et respectant les prescriptions précédemment décrites (Advertencias pag
- Brancher le cordon électrique à l'appareil.
- Rincer abondamment le filtre sous l'eau du robinet jusqu'à ce que l'eau sortante soit claire.
- Rincer la carafe à l'eau du robinet pour éliminer tout reste d'emballage.
- Placer le filtre avec la partie dont le diamètre est plus petit vers le bas.
- Remplir d'eau la carafe, placer sur la base et commencer le processus d'utilisation.

Cyclone magnétique: avec son puissant Cyclone, il fait passer l'eau à travers le filtre HYDRONIK. Ce processus élimine la matière organique, les chlorures et équilibre le pH.

Le filtre contient un équilibre parfait de diverses pierres naturelles.



- **H2 standard:** Cycle d'hydrogénation standard de 8 minutes, avec une homogénéisation par le cyclone à la fin du cycle.
- **ON/OFF:** Allume ou éteint l'appareil.
- **H2 extra:** Cycle d'hydrogénation supplémentaire de 12 minutes, avec une homogénéisation par le cyclone à la fin du cycle.
- **Power Clean:** auto-nettoyage des électrodes (expliqué en phase 1 de nettoyage et maintenance).



FONCTIONNEMENT

HYDRONIK *Plus*





Pour utiliser l'écran de contrôle, toucher doucement du bout du doigt le panneau tactile.

Mise en marche et Arrêt

FR

1 - Brancher au réseau électrique: Une fois que l'appareil est branché au réseau, il émet un signal sonore, l'écran numérique clignote deux fois et affiche les numéros 00. Ceci indique que l'appareil est en veille et prêt à être utilisé.



2 - Allumer l'appareil: Quand l'appareil est en veille, effleurer du bout du doigt le bouton On/Off, un signal sonore est émis et le bouton On/Off s'allume en rouge. L'appareil est alors en attente de confirmation de fonctions et opérationnel pour utiliser les divers programmes.

3 - Sélectionner la fonction: Pour faire commencer les divers programmes, le bouton On/Off doit être allumé en rouge, tel qu'indiqué ci-dessus. Ensuite, effleurer du bout du doigt le programme choisi, un signal sonore est émis et la fonction sélectionnée s'allume en couleur bleue.

Avant toute utilisation, n'oubliez pas de fermer la carafe avec son couvercle, pour éviter d'éventuelles éclaboussures d'eau.

Fonction H2 Standard: Après avoir touché ce bouton, un signal sonore est émis. La lumière de l'indicateur située sous la touche de production d'eau H2 Standard s'allume et le numéro « 08 » est affiché sur l'écran numérique. L'appareil commence la production d'hydrogène avec le LED multicolore allumé. Un compte à rebours est engagé sur l'écran numérique, qui diminue d'un chiffre pour chaque minute écoulée. Quand l'écran numérique affiche « 00 », on écoute six bips et la lumière multicolore s'éteint. L'appareil revient alors en mode veille.



Fonction H2 Extra: Après avoir touché ce bouton, un signal sonore est émis. La lumière de l'indicateur située sous la touche de production d'eau H2 Extra s'allume et le numéro « 13 » est affiché sur l'écran numérique.

L'appareil commence la production d'hydrogène avec le LED multicolore allumé. Un compte à rebours est engagé sur l'écran numérique, qui diminue d'un chiffre pour chaque minute écoulée. Quand l'écran numérique affiche « 00 », on écoute six bips et la lumière multicolore s'éteint. L'appareil revient alors en mode veille.





MAGNETIC
CYCLON

Fonction Cyclone Magnétique: Après avoir touché ce bouton, un signal sonore est émis. La lumière de l'indicateur située sous la touche Cyclone Magnétique s'allume et le numéro « 10 » est affiché sur l'écran numérique. L'appareil commence à produire de l'oxygène et le vortex canalise l'eau à travers le filtre, avec le LED multicolore allumé. Un compte à rebours est engagé sur l'écran numérique, qui diminue d'un chiffre pour chaque minute écoulée. Quand l'écran numérique affiche « 00 », on écoute six bips et la lumière multicolore s'éteint. L'appareil revient alors en mode veille.

POWER
CLEAN

Fonction Power Clean: Après avoir touché ce bouton, un signal sonore est émis. La lumière de l'indicateur située sous la touche Power Clean s'allume et le numéro « 01 » est affiché sur l'écran numérique. Le mode nettoyage de l'appareil commence, avec le LED multicolore allumé. Après une minute, on écoute six bips et la lumière multicolore s'éteint. L'appareil revient alors en mode veille.

Ne pas boire l'eau provenant de l'eau de lavage.

- 4 - Fonctions de commutation:** Si l'utilisateur veut changer de fonction à partir de la fonction en cours, il faut d'abord toucher le bouton de la fonction en cours pour arrêter celle-ci. Ensuite, toucher le bouton de la fonction souhaitée.
- 5 - En fonctionnement:** Des bulles apparaissent dans la partie inférieure de la carafe et la lumière multicolore est atténuée pour indiquer que l'appareil est en fonctionnement.
- 6 - Fin de fonctionnement:** La lumière multicolore s'éteint et l'appareil revient en mode veille. Quand l'appareil est en fonctionnement, une simple pression sur le bouton On/Off éteint immédiatement l'appareil.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Pour tirer le meilleur parti des fonctions de l'appareil, **Lufthous** recommande d'utiliser la carafe en suivant les étapes suivantes.

1^{ère} étape

Pour commencer, utiliser le programme **Cyclone Magnétique**, de production d'oxygène et où l'eau passe à travers le filtre HYDRONIK, pour éliminer la matière organique, les chlorures et pour équilibrer le pH. Le filtre contient un équilibre parfait de divers pierres naturelles pour la minéralisation de l'eau.





2^{ème} étape

En deuxième lieu, après la fin du programme Cyclone Magnétique, faire fonctionner le programme **H2 Standard** (consommation rapide de l'eau hydrogénée) ou **H2 Extra** (consommation moins immédiate de l'eau hydrogénée).

FR

Après la réalisation de ces deux étapes, on aura obtenu une eau de qualité excellente pour consommation.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

- Avant tout nettoyage, débrancher l'appareil du réseau pour votre sécurité.
- Pour maintenir l'appareil et les électrodes en bon état, il est important d'utiliser une **eau à faible minéralisation**. Il est aussi indispensable d'effectuer un changement de filtre toutes les années (contactez votre distributeur dans ce sens).
- Ne pas utiliser de solvants volatils tels que des détergents, des dégraissants, etc. pour le nettoyage de la carafe.
- Ne pas remplir la carafe avec des liquides autres que l'eau potable.
- Ne laver ni ne savonner l'appareil directement sous le robinet pour éviter qu'il soit endommagé par l'eau.

1ère Phase de nettoyage et maintenance:

Il est recommandé d'effectuer un nettoyage tous les 10 cycles d'utilisation. Cette action est lancée à travers le bouton (POWER CLEAN). Pour cela, avec 1 litre d'eau traitée, pousser le bouton (POWER CLEAN). Une fois le programme arrivé à son terme fini, jeter cette eau sans la consommer. La carafe est prête à être utilisée de manière normale.





2^{ème} Phase de nettoyage et maintenance:

C'est la phase de nettoyage approfondi.

Il est conseillé d'effectuer un nettoyage approfondi au moins une fois par mois. Celui-ci aura lieu de la manière suivante:

	1. Chauffer 1,5 litre d'eau tiède, sans dépasser 40 degrés.
	2. Une fois que l'eau est tiède, mélanger avec 75 grammes d'acide citrique.
	3. Une fois dissous, verser dans la carafe et pousser le bouton (CYCLONE MAGNÉTIQUE). Laisser agir pendant les 10 minutes de durée du programme.
	4. Quand le cycle est terminé, jeter l'eau avec l'acide citrique et rincer abondamment la carafe avec de l'eau propre.
	5. Après le rinçage, remplir la carafe jusqu'à la limite maximale avec de l'eau propre et lancer un cycle de 10 minutes avec le programme (CYCLONE MAGNÉTIQUE). À la fin du cycle, garder l'eau et lancer la fonction (POWER CLEAN) pendant une minute.
	6. Quand ce dernier cycle est terminé, jeter l'eau. La carafe est prête à être utilisée de manière normale.

3^{ème} Phase de nettoyage et maintenance:

S'il y a moins de bulles que celles produites habituellement quand l'appareil est en fonctionnement, il se peut que les électrodes soient sales. Pour nettoyer ceux-ci, il faut extraire le filtre de l'appareil et le placer dans un récipient plein de vinaigre. Après deux heures, agiter pendant deux minutes, jeter ensuite le vinaigre et rincer à l'eau propre.

Les éléments consommables (filtre HYDRONIK plus) doivent être remplacés avec la fréquence indiquée en fonction des caractéristiques de l'eau et de la fréquence d'utilisation.

Carafe non lavable au lave-vaisselle.

Si la carafe ne va pas être utilisée pendant plus d'une semaine, vider celle-ci et débrancher du réseau électrique.

Après plus d'une semaine sans utiliser la carafe, vider celle-ci et rincer avec l'eau du robinet avant son utilisation.





GUIDE RAPIDE SUR L'EAU HYDROGÉNÉE

FR





GUIDE RAPIDE SUR L'EAU HYDROGÉNÉE

L'EAU : L'ÉLÉMENT DE LA VIE

Nous savons tous qu'il est absolument conseillé de **boire de l'eau tous les jours** (de 1 à 3 litres). Mais un seul verre d'eau par jour d'eau hydrogénée suffit à fournir de nombreux bienfaits pour notre corps.

L'eau hydrogénée est un élément qui peut être hautement bénéfique pour notre santé. **L'hydrogène en est la clé**, en effet c'est un important **anti-oxydant** qui favorise l'élimination des radicaux libres. Le stress oxydatif est ainsi diminué (c'est la cause de la majorité des maladies et du vieillissement prématuré).

Une caractéristique très curieuse de l'hydrogène est qu'il s'agit de l'élément plus petit de l'univers. Grâce à cela, il réussit à entrer dans des endroits où d'autres anti-oxydants ne peuvent pas le faire, comme les neurones ou le noyau des cellules, par exemple.

Radicaux libres :

Quand nous respirons, une partie de l'oxygène qui entre dans notre corps se transforme en « oxygène mauvais » qui nous porte préjudice et est à l'origine de notre oxydation. C'est ce que l'on appelle les **radicaux libres**. L'apport d'une charge électrique anti-oxydante permet que cet oxygène soit transformé et devienne un oxygène bon pour la santé. C'est de cette façon que nous transformons l'eau courante en **eau hydrogénée**.

L'utilisation de l'eau hydrogénée est plus que recommandée. Tant pour les personnes de tout âge, que pour les animaux de compagnie, pour cuisiner et même préparer des infusions (pourvu que l'eau n'arrive pas à bouillir). De plus, ses propriétés d'utilisation couvrent beaucoup d'autres domaines. En l'utilisant sur le corps, par exemple, nous agissons directement sur les radicaux libres, ce qui contribue à leur élimination. Elle peut aussi être appliquée sur le **cuir chevelu ou la peau**, ceci étant à l'origine d'**innombrables bénéfices**.

En particulier, il faut aussi retenir que son utilisation, aussi élevée soit-elle, ne peut jamais atteindre des niveaux de surdose, puisque l'excédent d'hydrogène s'évapore au fur et à mesure qu'il est produit.

Il convient aussi de rappeler que l'hydrogène ne **représente aucun danger de type explosif** dans ce domaine d'application.

AMÉLIOREZ VOTRE QUALITÉ DE VIE

Une autre série d'avantages de l'eau hydrogénée est étroitement liée à l'énergie dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Quand nos niveaux d'oxydation sont trop élevés, notre corps a des **difficultés pour transformer**



FR

l'aliment en énergie, du fait qu'il évite de contribuer à une augmentation de l'oxydation. C'est ainsi que **l'aliment finit par se transformer en graisse**.

Grâce à la charge anti-oxydante fournie par l'eau hydrogénée, nous pouvons **ajuster le niveau d'oxydation de notre corps**, ce qui facilite la transformation en énergie des aliments que nous mangeons.

Comme cela est évident, **la teneur en calories de l'eau hydrogénée est de zéro**, c'est le complément parfait pour que notre métabolisme se développe le mieux possible.

Malgré que **la saveur de l'eau hydrogénée ne change pas par rapport à l'eau normale**, on peut constater une différence subtile. Grâce à la **fonction cyclone** exercée sur l'eau, **la charge organique et le chlore sont éliminés de l'eau**. L'utilisation de ce mouvement produit une charge magnétique fournissant les bénéfices mentionnés jusqu'à maintenant. (Après ce cycle on peut aussi hydrogéner, ceci étant d'ailleurs conseillé).

Ses propriétés anti-oxydantes sont ainsi conservées pendant environ 8 heures. Elle peut aussi être **gardée au frigidaire**. (Une fermeture hermétique est importante pour une plus longue conservation de ses propriétés. Il est aussi recommandé d'employer des **bouteilles en verre** pour cette utilisation, ainsi que de ne pas agiter brusquement les récipients quand ils sont remplis d'eau).

Il est important de souligner qu'une eau redevenue « normale », peut être de nouveau hydrogénée autant de fois que nécessaire.

Le pH de l'eau hydrogénée est de 7 ou 7,5. Il s'agit d'une valeur semblable à celle du **sang**. Malgré qu'elle ne soit pas alcaline, elle est très **alcalinisante**, puisqu'elle sert à lutter contre l'acidité et l'oxydation. L'augmentation de l'énergie et du bien-être corporel peuvent être constatées dès le début de sa consommation.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL

Cet appareil ne consomme que 15 watts, c'est-à-dire la même énergie qu'une ampoule basse consommation.

DURÉE DES ÉLECTRODES

Les électrodes ont une vie utile de 10 000 heures d'utilisation.

En rapport à toute anomalie constatée au fil du temps, consulter le distributeur pour déterminer s'il faut remplacer les électrodes.

GUIDE DE SOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La base ne s'allume pas.	Il n'y a pas de courant.	Vérifier la présence de courant sur la prise. Contacter le service technique.
La concentration d'hydrogène a diminué brutalement.	Les électrodes sont arrivées à la fin de leur vie utile.	Contacter le service technique pour le remplacement des électrodes.
La carafe ne produit pas d'hydrogène.	La carafe ne reçoit pas de courant.	Vérifier que la carafe est convenablement logée sur la base. Contacter le service technique.
Sans réaction des boutons.	Le panneau de contrôle peut être sale.	Nettoyer l'écran tactile avec un chiffon sec et essayer de nouveau. Contacter le service technique.
L'écran tactile ne fonctionne pas.	L'adaptateur de courant est débranché.	Vérifier l'alimentation électrique. Contacter le service technique si le problème se trouve au niveau du transformateur.
	Défaillance du réseau électrique.	
	Le réservoir d'eau est vide.	Remplir le réservoir.
	La base et la carafe ne sont pas connectées.	Placer la carafe sur la base.
	Panneau tactile défaillant.	Contacter le service technique.
Mauvaise saveur, couleur ou autres valeurs en dehors des valeurs normales.	Eau d'appoint en mauvais état.	Renouveler l'eau d'appoint. Si le problème continue, contacter le service technique.
La carafe n'est pas éclairée.	Les lumières LED ne marchent pas.	Contacter le service technique.
Il n'y a pas de bulles apparentes.	Le filtre peut être sale.	Consulter le chapitre maintenance.
	Les électrodes ne fonctionnent pas.	Contacter le service technique.
L'eau déborde avec le Power Cyclonic.	Remplissage excessif de la carafe.	S'assurer de ne pas dépasser la limite de remplissage maximum.
		Contacter le service technique.



GARANTIE



HYDRONIK *plus*





GARANTIE:

Ce produit a une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut de conformité détecté dans celui-ci, tel que prévu par le RD 1/2007 du 16 novembre (Texte refondu de la Loi générale de défense des consommateurs et des utilisateurs).

Il est conseillé de conserver la facture d'achat puisqu'elle sert à démontrer la validité de la garantie en cas d'un éventuel défaut de fabrication.

En cas d'anomalie, le client doit toujours s'adresser à la société à laquelle il aura acheté le produit.

Sont complètement exclus de la garantie tous dommages ou défauts éventuellement causés à cet article du fait d'une utilisation irrégulière ou de la manipulation par le client.

La validité de cette garantie ne peut être transférée à nul autre article d'une autre marque avec les mêmes caractéristiques, n'appartenant pas au même modèle et ne portant pas le même numéro de série indiqués dans ce certificat.

Les frais d'envoi pour la réparation et de postérieure réexpédition de l'article seront pour le compte du client final.

La garantie inclut la réparation et le remplacement des pièces défectueuses par le personnel agréé du Distributeur ou du Service d'assistance technique officielle (SAT), dans les établissements officiels. La main d'œuvre et les pièces sont incluses dans la garantie. Les éventuels frais d'expédition ne sont pas inclus.

Lufthous est exonérée de garantie dans les cas des pièces soumises à l'usure naturelle, au manque de maintenance, aux chocs ou autres défauts de conformité dus à une utilisation irrégulière du produit ou inappropriée dans les conditions et les limites de fonctionnement indiquées par Lufthous. De même, la garantie perd sa validité dans les cas de manipulation et d'utilisation inadéquates, ou dans les cas où l'appareil a été modifié ou réparé par tout personnel étranger à l'entreprise de distribution ou SAT officiel.

Lufthous répond du manque de conformité de l'appareil quand celui-ci concerne l'origine, l'identité ou la validité du produit, conformément à sa nature et à l'utilisation prévue. En tenant compte des caractéristiques des appareils et en vue d'une couverture par la garantie du manque de conformité de l'appareil, il est indispensable de respecter les prescriptions techniques d'installation et de fonctionnement indiquées sur cette notice de garantie. Il faudra aussi fournir la facture ou le ticket d'achat. Le non-respect de ces conditions peut entraîner l'absence de garantie, en tenant compte de l'importance de la finalité



de l'appareil ainsi que des conditions et des limites de fonctionnement dans lesquelles celui-ci doit opérer.

Le distributeur garantit que l'appareil convient à l'hydrogénation de l'eau, selon les caractéristiques de l'appareil et la réglementation en vigueur.

FR

Le distributeur garantit une installation appropriée et la mise en marche de l'appareil, selon les indications du fabricant et la réglementation en vigueur. De plus, il doit répondre du manque de conformité dû à une application, installation ou mise en marche inadéquates de l'appareil.

La facture d'achat doit être présentée pour toute réclamation de garantie. Le délai de 2 ans est calculé à partir de la date d'achat du matériel au distributeur.

En cas d'anomalie d'un appareil pendant la période de garantie, contacter le distributeur.

Si l'eau à traiter n'est pas conforme aux conditions ici indiquées, Lufthous ne sera pas responsable des avaries, du mauvais fonctionnement ou de leurs conséquences, causées par les caractéristiques de l'eau.



Le matériel de recyclage des produits électrique ne doit pas être mis dans les bacs à ordures ménagères. Ce matériel doit être déposé à des endroits spécifiques pour leur recyclage ou leur élimination. **L'HYDRONIK Plus** by Lufthous dispose des certificats **CE** en accomplissement des directives européennes 2004/108/EC et 2006/95/EC, ainsi que le certificat RoHS visé par la directive 2002/95/EC.

